

Οδηγίες ενεργοποίησης




xiaomi
TV Stick 4K

GR Ελληνικά

For the english version, scroll down






Σύνδεσε το Android Stick στην τηλεόραση με το σύρμα HDMI και στη συνέχεια σύνδεσε το στην πρίζα/adaptor.

 SOURCE

HDMI 1
 TV

Διάλεξε το HDMI source στην τηλεόρασή σου.

πάτησε μαζί για 4"



Στην οδηγία Start Pairing που θα ακολουθήσει, πάτησε μαζί τα 2 κουμπιά που βρίσκονται δεξιά και αριστερά από το κεντρικό κουμπί του remote για 4".

Διάλεξε τη **γλώσσα** που επιθυμείς. Επίλεξε **region** «Ελλάδα», ώστε το Cytavision TV App να είναι διαθέσιμο στις εφαρμογές σου.

Αν δεν επιθυμείς γρήγορη ρύθμιση με το Android τηλέφωνό σου, πάτησε **Παράβλεψη** (επιθυμητή επιλογή). Αν επιθυμείς, πάτησε **Συνέχεια**.

Διάλεξε το Wi-Fi δίκτυο του modem σου.

Διάλεξε **Σύνδεση** για να ενωθείς στο Google. Καταχώρησε τα στοιχεία του Google λογαριασμού σου (όνομα χρήστη & κωδικό πρόσβασης) και ακολούθως θα γίνει επαλήθευση με τη συσκευή που έχεις ενεργοποιημένο τον Google λογαριασμό σου (πχ το τηλέφωνό σου). Διάλεξε **Αποδοχή** των όρων για να συνεχίσεις και μετά **Δείτε περισσότερα, Το κατάλαβα**.


Διάλεξε αν θέλεις να κάνεις **Χρήση τοποθεσίας/Βελτιώστε το Android** και πάτησε **Αποδοχή**.

Στην Εγκατάσταση Πρόσθετων Εφαρμογών, διάλεξε αν θέλεις να εγκαταστήσεις κάποιες πρόσθετες επιλογές και πάτησε **Συνέχεια**.

Ακολούθως θα παρουσιαστούν 4 ενημερωτικά frames. Αφού τα προχωρήσεις ένα-ένα, θα βρεις το **Ελέγξτε την τηλεόρασή σας** που σου δίνει οδηγίες για ένωση του remote με την τηλεόραση. Πάτησε **OK**. Διάλεξε την ένταση ήχου που θεωρείς επιθυμητή πατώντας παράλληλα το κεντρικό κουμπί του remote και το +/- και πάτησε **NAI**.

Πάτησε **Ολοκλήρωση**.

Πάτησε **Agree** στους Όρους Χρήσης.



Cytavision TV App

Για να προσθέσεις το Cytavision TV App στον πίνακα με τις Εφαρμογές που θα εμφανιστεί, πάτησε **Εφαρμογές**. Διάλεξε το εικονίδιο Cytavision. (Αν δεν σου το εμφανίσει στις επιλογές, πάτησε **Google Play Store** και γράψε **Cytavision** στην Αναζήτηση. Θα σου το εμφανίσει στα Σχετικά Αποτελέσματα. Διάλεξε το εικονίδιο και πάτησε **Εγκατάσταση**.)



Το Cytavision TV App βρίσκεται τώρα ανάμεσα στις διάφορες Εφαρμογές. Αν θέλεις να το προσθέσεις στα Αγαπημένα σου, πάτησε παρατεταμένα το κεντρικό κουμπί του remote και διάλεξε **Προσθήκη στα αγαπημένα**.

Στην οθόνη Καλώς ήρθατε στο Cytavision πάτησε **Αποδέχομαι**. Καταχώρησε τους κωδικούς Cytavision σου (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).

Η υπηρεσία είναι έτοιμη για χρήση. Καλή Θέαση!

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (TROUBLESHOOTING)

Σε περίπτωση αδύναμου ήχου

Πήγαινε στις ρυθμίσεις (Settings > Remotes and accessories) και ακολούθησε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για ξαναρυθμίσεις τον ήχο της τηλεόρασης.

Σε περίπτωση προβλήματος στην ποιότητα εικόνας

A) Βεβαιώσου ότι υπάρχει επαρκές σήμα Wi-Fi. Εάν το πρόβλημα ποιότητας εικόνας δεν διορθωθεί με το πιο πάνω τότε προχώρησε στο βήμα B.
B) Στις ρυθμίσεις της τηλεόρασης σου πήγαινε στις Προτιμήσεις συσκευής > Προβολή > Screen resolution > Color space settings και επέλεξε RGB.

Εάν εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα τότε, προχώρησε στο βήμα Γ.

Γ) Στις ρυθμίσεις προβολής του Android Stick, Display & Sound, δοκίμασε να εναλλάξεις μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών ώστε να δεις σε ποια επιλογή δουλεύει καλύτερα η δική σου συσκευή.

Ρυθμίσεις προβολής, screen resolution και HDMI υπάρχουν και στο μενού του Android Stick όπου μπορείς να δοκιμάσεις τι δουλεύει καλύτερα στη δική σου συσκευή.

Activation Instructions



xiaomi
TV Stick 4K

EN English





Connect the Android Stick to the TV using the HDMI cable and then plug it into the socket/adaptor.



Select the HDMI source on your TV.



In the Start Pairing instruction that will follow, simultaneously press the 2 buttons located to the right and left of the central button of the remote for 4".

Choose the **language** you want. At **region**, select "Greece" for the Cytavision TV App to be available to your applications.

If you don't wish quick setup with your Android phone, select **Skip** (preferred option). Or, if you wish, select **Continue**.

Choose the Wi-Fi network of your modem.

Choose **Sign in** to join Google. Enter your Google account information (username & password) for the verification to be made with the device on which your Google account is activated (eg your phone). Choose **Accept** and then **View more, OK**.


Select whether you want to **Use Location** or **Help improve your Android** and press **Accept**.

In Install Additional Apps, select whether you want to install additional options and press **Continue**.

Next, 4 informative frames will be shown. After going through them one by one, the **Control your TV** notification will appear which gives you instructions for connecting the remote to the TV. Press **OK**. Choose your desired volume by simultaneously pressing the central button of the remote and +/- and press **YES**.

Click **Done**.

Click **Agree** to the Terms of Use.



Cytavision TV App

To add the Cytavision TV App to your applications, in the **Applications** panel that appears, click the Apps icon. Select the Cytavision icon. (If it doesn't show up in the options, click **Google Play Store** and type **Cytavision** in Search. It will show up in Related results. Choose the icon and click **Install**).



Cytavision TV App is now among the various Apps. If you want to add it to your Favourites, press and hold the central button of the remote and choose **Add to Favourites**.

On the Welcome to Cytavision screen, click **Accept**. Enter your Cytavision credentials (username and password).

The service is ready to use. Happy Viewing!

! USEFUL INFORMATION (TROUBLESHOOTING)

In case of weak sound

From Settings > Remotes and accessories follow the instructions on your screen to reset the tv's sound volume.

In case of poor video quality

A) Make sure there is a sufficient Wi-Fi signal. If you are still facing a poor quality issue, proceed to step B.

B) In your TV settings go to Device Preferences > Display > Screen resolution > Color space settings and select RGB.

If the quality problem persists, proceed to step C.

C) In the display settings of the Android Stick, Display & Sound, try switching between the available options to see which option works best for your device.

Display settings, screen resolution and HDMI are also in the Android Stick menu where you can try what works best on your device.