

Set-Top Box (STB) User Guide



1 Precautions

Safety Instructions

- This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label.
- Confirm appropriate power and cable connection before powering on the STB.
- If the STB has been operating for a long time, STB temperature increases. Take measures for heat dissipation.
- Upon cleaning or long-time unused, disconnect the power cable. Do not pull on the power cable.
- When disconnecting the power cable, turn off the STB, and then grasp it by the plug.
- During a lightning storm, disconnect the power cable and network cable to avoid damage to the STB or other accidents caused by lightning strikes.

Maintenance Instructions


- Shield the STB from direct sunlight and keep it away from sources of intense heat.
- Install the STB in a well-ventilated position, and avoid humid and dusty places.
- Use a soft cloth to clean STB surface. Never use alcohol, gasoline, or other organic solvent.
- Do not place the STB in any location that is subject to strong pressure, striking, or vibration.

Tips on Making Repairs

- Do not damage the warranty tag when removing the STB cover.
- Do not allow unqualified personnel to remove the STB cover.
This is to avoid damage to the internal circuit.
- If repair is required, contact Cyta Call Center on 132.

2 Install the STB

Step 1 Connect Cables




Notice:

- Do not connect the unit through a VCR. Video signals fed through VCRs may be affected by copyright protection systems and the picture will be distorted on the television.
- Connecting your TV directly to the Audio/Video output of your STB will assure a more vivid picture and enhance your viewing enjoyment.
- This product incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other Intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are Prohibited.

Step 2 Start the STB

1. Turn on the power switch of the TV and select the correct video input mode.




2. Turn on the power switch on the rear panel of the STB.



Power switch

3 Remote Control



No.	Item	Description
1	1	Switch the status of TV Set between working and standby.
	2	Study the function of the TV set's Remote control.
	3	Change audio volume of TV set.
	4	Shift video output of TV set.
2	5	Switch the status of STB between working and standby.
	6	Change audio tracks.
	7	Mute/resume the audio.
	8	Display the STB setting page.
3	9	Quickly switch to the previous channel.
	10	Colored keys to select preset functions.
	11	Shortcut to Live TV channel list.
4	12	Shortcut to TVOD menu.
	13	Shortcut to VOD menu.

No.	Item	Description
		Display information of current program.
5		Fast rewind a VOD or TSTV program.
		Fast forward a VOD or TSTV program.
		<ul style="list-style-type: none"> Pause or resume program playback. Adjust program playback progress.
		Stop program playback.
6		Return to previous menu.
		Arrows keys (up/down, left/right) to navigate.
		Confirm an operation.
		Show more options menu.
		Shortcut to PIP (Picture - in - Picture).
7		Seek backward by an interval while watching a VOD/TSTV program.
		Seek forward by an interval while watching a VOD/TSTV program.
		Change audio volume of STB.

No.	Item	Description
		<ul style="list-style-type: none"> During playback: Change to the next or previous channel. Out of playback: Turn to the next or previous page.
8		Numerals 0 to 9 and associated letters.
		Enter an asterisk (*).
		<ul style="list-style-type: none"> Enter a number sign (#). Switch between input methods.

Control Remote Study Function

Procedure

Assume that you want your STB remote control to study the function of the Power key on your TV remote control. The procedure is as follows:

Step 1 Hold down on the TV study keypad for 3 seconds.

The indicator on your STB remote control is steady on, which indicates that the STB has entered the study mode.

Step 2 Hold down (red) on the TV study keypad for 1 second.

The indicator on your STB remote control blinks, which indicates that your STB remote control is ready for receiving a signal.

Step 3 Aim the emission port of your TV remote control at the emission port of your STB remote control (the distance between the two ports must be less than 3 cm), and hold down the Power key on your TV remote control for 3 seconds to send a signal.

- If the indicator on your STB remote control quickly blinks three times and then is steady on, your STB remote control has received the signal and the study of the Power key function is complete. Release the Power key on your TV remote control.
- If the indicator on your STB remote control does not respond in the preceding way, your STB remote control has failed to receive the signal. Repeat steps 2 and 3.



You can repeat steps 2 and 3 to enable your STB remote control to study the functions of the and keys on your TV remote control.

Step 4 Press to save the settings and to exit the study mode. After that, you can control your TV by using the (red) key on the TV study keypad.

Precautions

- If no signal is received within 10 seconds after your STB remote control enters the study mode, the study mode exits automatically.
- The keys on the TV study keypad can be used for studying the functions of keys on your TV remote controls of various brands. Only key functions that are last studied are saved.

- If you have trouble using your STB remote control to control your TV after performing steps 1 to 4, verify that your STB remote control is working properly.

Low Battery Alert

When the battery level of the remote control is low, the remote control indicator blinks or the TV displays a low battery alert message. In this case, replace the battery.

4 Items in the Packaging Box

No.	Item	Quantity
1	Set Top Box (STB) Q22E	1
2	Infrared remote control	1
3	Battery	2
4	Power adapter	1
5	Mini AV cable	1
6	Ethernet RJ45 cable	1
7	High Definition Multimedia Interface (HDMI) cable	1
8	User Guide	1
9	Safety Information & Legal Notice	1

5 FAQs

1. Black-and-white images are displayed after STB startup.

Possible Cause:

The video/audio cable (HDMI or Mini AV) cable is of poor quality or is not properly connected.

Solution:

Replace and reconnect the video/audio cable (HDMI or Mini AV).

2. No video is displayed on the TV screen.

Possible Cause:

- The video/audio cable (HDMI or Mini AV) or network cable (Ethernet RJ45) is not properly connected.
- The STB is powered off.
- The TV is in an incorrect mode.

Solution:

- Verify that the video/audio cable (HDMI or Mini AV) and network cable (Ethernet RJ45) are properly connected.
 - Verify that the STB is powered on.
 - Verify that the TV is in the correct mode.
3. No audio is heard.

Possible Cause:

- The video/audio cable (HDMI or Mini AV) is not properly connected.
- The TV or the STB is in mute mode or the volume is extremely low.

Solution:

- Verify that the video/audio cable (HDMI or Mini AV) is properly connected.
For details, see Connect Cables.
- Switch the TV and STB to the audible mode, and increase the volume.
- 4. The remote control is working abnormally.

Possible Cause:

- The remote control is far away from the STB.
- The batteries in the remote control are low.

Solution:

- Move the remote control to a workable distance.
- Replace the batteries.

Οδηγός Εγκατάστασης του STB

(αποκωδικοποιητή)



 cytavision

1 Μέτρα Προφύλαξης

Οδηγίες ασφαλείας


- Το STB πρέπει να τίθεται σε λειτουργία μόνο με την πηγή ισχύος που αναγράφεται στην επικέτα σήμανσης. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται το τροφοδοτικό που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο προτού ενεργοποιήσετε το STB.
- Αν το STB λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η θερμοκρασία του αυξάνεται. Λάβετε μέτρα για την αποφυγή υπερθέρμανσης.
- Αποσυνδέστε το STB από την παροχή ρεύματος πριν το καθαρίσετε ή εάν πρόκειται να μην το χρησιμοποιήσετε για αρκετό καιρό.
- Κατά την αποσύνδεση του καλώδιου ρεύματος, απενεργοποιήστε το STB και στη συνέχεια αφαιρέστε το καλώδιο κρατώντας το από το βύσμα και τραβώντας το από την εισδοχή. Μην πέζετε το καλώδιο του ρεύματος.
- Κατά τη διάρκεια καταιγίδας, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και το καλώδιο δικτύου, για να αποφύγετε ζημιά στο STB ή άλλα ατυχήματα που προκαλούνται από κεραυνούς και αστραπές.

Οδηγίες Συντήρησης

- Το STB δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας ή σε άμεση ηλιοβολίη.
 - Τοποθετήστε το STB σε καλά αεριζόμενο χώρο και αποφύγετε υγρά και σκονισμένα μέρη.
 - Χρησιμοποιήστε ένα νωπό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια του STB. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αλκοόλ, βενζινή ή άλλους οργανικούς διαλύτες.
 - Μην τοποθετείτε το STB σε σημείο που εξασκείται ισχυρή πίεση, ένταση ή δύνηση.
- ## Οδηγίες Επισκευής
- Απαγορεύεται να αφαιρέτε το κάλυμμα του STB. Σε περίπτωση που χρειάζεται επιδιόρθωση του STB επικοινωνήστε με το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της Cyta στο 132.

2 Εγκατάσταση του STB

Βήμα 1 Σύνδεση καλωδίων




Προειδοποίηση:

- Μην συνδέετε τη συσκευή μέσω συσκευής βίντεο. Τα σήματα που τροφοδοτούνται μέσω συσκευής βίντεο μπορούν να επιτρέπονται από συστήματα προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων που μπορεί να διαθέτει η συσκευή βίντεο και η εικόνα να παραμορφωθεί στην τηλεόραση.
- Η σύνδεση της τηλεόρασής σας απευθείας με την έξοδο ήχου/βίντεο του STB σας θα εξασφαλίσει καλή ποιότητα εικόνας και ήχου.
- Αυτό το πρϊούν ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων η οποία προστατεύεται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας ΗΠΑ και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η ανάδρομη τεχνική έρευνα ή αποσυναρμολόγηση.

Βήμα 2 Λειτουργία του STB

- Ενεργοποιήστε το διακόπτη παροχής ρεύματος της τηλεόρασης και επιλέξτε τη σωστή υποδοχή.



- Ενεργοποιήστε το διακόπτη παροχής ρεύματος στο πίσω μέρος του STB.



Διακόπτης παροχής ρεύματος

3 Τηλεχειριστήριο



No.	Είδος	Περιγραφή
1	Off	Έλεγχος λειτουργίας της τηλεόρασης (ενεργοποίηση/αναμονή).
	Standby	Έλεγχος της λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης.
	+ VOL	Αλλαγή έντασης ήχου τηλεόρασης.
	- VOL	Αλλαγή της εξόδου βίντεο της τηλεόρασης.
2	Off	Έλεγχος λειτουργίας του STB (ενεργοποίηση/αναμονή).
	Standby	Αλλαγή έντασης ήχου STB.
	OK	Διακοπή ήχου.
	Volume	Εμφάνιση ρυθμίσεων του STB.
	Search	Γρήγορη μετάβαση στο προηγούμενο κανάλι θέασης.
3	● ● ● ●	Χρωματιστά πλήκτρα επιλογής προκαθορισμένων λειτουργιών.
4	STV	Λίστα καναλιών.
	TVOD	Πρόσβαση στην υπηρεσία TVOD.
	VOD	Πρόσβαση στην υπηρεσία VOD.

No.	Είδος	Περιγραφή
		Πληροφορίες προγράμματος.
5		Επιλογή να γυρίσει πίσω η ταινία VOD ή το ετεροχρονισμένο πρόγραμμα.
		Επιλογή να προχωρήσει η ταινία VOD ή το ετεροχρονισμένο πρόγραμμα.
		<ul style="list-style-type: none"> Παύση ή συνέχιση της ταινίας ή του προγράμματος. Ρύθμιση προόδου αναπαραγωγής.
		Επιλογή να σταματήσει η ταινία VOD ή το ετεροχρονισμένο πρόγραμμα.
6		Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
		Βέλη κατεύθυνσης (πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά) για μετακίνηση στο χώρο πλοήγησης.
		Επιβεβαίωση επιλεγμένης λειτουργίας.
		Εμφάνιση μενού με περισσότερες επιλογές.
		Πρόσβαση στην υπηρεσία PIP (Picture - in - Picture).
7		Επιλογή να προχωρήσει πίσω η ταινία VOD ή το ετεροχρονισμένο πρόγραμμα.
		Επιλογή να προχωρήσει μπροστά η ταινία VOD ή το ετεροχρονισμένο πρόγραμμα.
		Αλλαγή έντασης ήχου του STB.

No.	Είδος	Περιγραφή
		<ul style="list-style-type: none"> Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής: Αλλαγή στο επόμενο ή στο προηγούμενο κανάλι. Εκτός της αναπαραγωγής: Μετάβαση στην επόμενη ή στην προηγούμενη σελίδα.
8		Αριθμοί από το 0 ως 9 και συσχετισμένα γράμματα.
		Εισαγωγή αστερίσκου (*).
		<ul style="list-style-type: none"> Εισαγωγή αριθμού (#). Εναλλαγή τρόπου εισαγωγής.

Προγραμματισμός τηλεχειριστηρίου για έλεγχο

Διαδικασία

Αν θέλετε να ελέγξετε τις λειτουργίες της τηλεόρασης με το τηλεχειριστήριο του STB, ακολουθείστε την πιο κάτω διαδικασία:

Βήμα 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα.

Η λυχνία στο τηλεχειριστήριο θα ανάψει και θα παραμείνει αναμμένη, γεγονός που δείχνει ότι το STB έχει εισέλθει στη λειτουργία μελέτης.

Βήμα 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για 1 δευτερόλεπτο. Η λυχνία στο τηλεχειριστήριο θα αναβοσβήσει, γεγονός που δείχνει ότι το τηλεχειριστήριο είναι έτοιμο για τη λήψη σήματος.

Βήμα 3 Στρέψτε τη θύρα εκπομπής του τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης στη θύρα εκπομπής του τηλεχειριστηρίου STB (η απόσταση μεταξύ των δύο θυρών πρέπει να είναι μικρότερη από 3 cm) και πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "power" του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης για 3 δευτερόλεπτα για να στείλει σήμα.

- Εάν η λυχνία του τηλεχειριστηρίου του STB αναβοσβήσει τρεις φορές και στη συνέχεια παραμείνει αναμμένη, τότε σημαίνει ότι το τηλεχειριστήριο STB έχει λάβει το σήμα και η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.
- Εάν η λυχνία του τηλεχειριστηρίου του STB δεν ανταποκρίνεται τότε σημαίνει ότι η διαδικασία απέτυχε. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3.



Μπορείτε να επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να ελέγχετε τις λειτουργίες  και .

Βήμα 4 Πατήστε  για να φυλαχθούν οι ρυθμίσεις και να εξέλθετε της διαδικασίας. Αφού ολοκληρώσετε την πιο πάνω διαδικασία μπορείτε πλέον να ελέγχετε την λειτουργία της τηλεόρασης πατώντας το κόκκινο πλήκτρο .

Μέτρα προφύλαξης

- Αν δεν ληφθεί κανένα σήμα μέσα σε 10 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που ξεκινήσετε την διαδικασία τότε το τηλεχειριστήριο θα επανέλθει σε κανονική λειτουργία.
- Τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο μελέτης τηλεόρασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη των λειτουργιών των πλήκτρων τηλεχειριστήριων διαφόρων μαρκών τηλεόρασης. Μόνο οι λειτουργίες που μελετήθηκαν τελευταίες αποθηκεύονται.

- Εάν έχετε πρόβλημα να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο STB για να ελέγξετε την τηλεόρασή σας μετά από τα βήματα 1 έως 4, βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο STB λειτουργεί σωστά.

Ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας

Όταν η στάθμη των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου είναι χαμηλή, η ενδεικτική λυχνία του τηλεχειριστηρίου αναβοσβήνει ή η τηλεόραση εμφανίζει ένα μήνυμα προειδοποίησης χαμηλής μπαταρίας. Σε αυτήν την περίπτωση, αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

4 Περιεχόμενα συσκευασίας

No.	Είδος	Ποσότητα
1	STB (αποκωδικοποιητής) Q22E	1
2	Τηλεχειριστήριο STB	1
3	Μπαταρία	2
4	Τροφοδοτικό ρεύματος	1
5	Καλώδιο Mini AV	1
6	Καλώδιο Ethernet RJ45	1
7	Καλώδιο High Definition Multimedia Interface (HDMI)	1
8	Οδηγός Εγκατάστασης	1
9	Πληροφορίες Ασφαλείας και Προειδοποίηση σχετικά με το Προϊόν	1

5 Συχνές Ερωτήσεις

1. Ασπρόμαυρες εικόνες εμφανίζονται μετά την εκκίνηση του STB.

Πιθανή αιτία:

Το καλώδιο βίντεο/ήχου (HDMI ή Mini AV) είναι κακής ποιότητας ή δεν είναι σωστά συνδεδεμένο.

Λύση:

Αντικαταστήστε και επανασυνδέστε το καλώδιο βίντεο/ήχου (HDMI ή Mini AV).

2. Δεν εμφανίζεται κανένα βίντεο/ήχου (HDMI ή Mini AV) στην οθόνη της τηλεόρασης.

Πιθανή αιτία:

- Το καλώδιο βίντεο/ήχου (HDMI ή Mini AV) ή το καλώδιο δικτύου (Ethernet) δεν είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Το STB είναι απενεργοποιημένο.
- Η τηλεόραση βρίσκεται σε λανθασμένη λειτουργία.

Λύση:

• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βίντεο/ήχου (HDMI ή Mini AV) και το καλώδιο δικτύου (Ethernet RJ45) έχουν συνδεθεί σωστά.

• Βεβαιωθείτε ότι το STB είναι ενεργοποιημένο.

• Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι στη σωστή λειτουργία.

3. Δεν ακούγεται ήχος.

Πιθανή αιτία:

- Το καλώδιο βίντεο/ήχου (HDMI ή Mini AV) δεν είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Η τηλεόραση ή το STB είναι σε κατάσταση σίγασης ή ένταση είναι εξαιρετικά χαμηλή.

Λύση:

• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βίντεο/ήχου (HDMI ή Mini AV) είναι σωστά συνδεδεμένο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση καλωδίων.

- Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και το STB στην ακουστική λειτουργία και αυξήστε την ένταση του ήχου.

4. Το τηλεχειριστήριο λειπουργεί ασυνήθιστα.

Πιθανή αιτία:

- Το τηλεχειριστήριο απέχει πολύ από το STB.
- Η στάθμη των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου είναι χαμηλή.

Λύση:

- Μετακινήστε το τηλεχειριστήριο πιο κοντά στο STB.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

